

Выпуск Сводных документов


Начиная с редакции **2023.1** для выпуска сводных документов необходимо пользоваться функцией "Стройки".

Прежняя функция "Выпуск сводных документов" сохранялась до момента окончания тестирования функции "Стройки".


На данный момент тестирование завершено, поэтому "Выпуск сводных документов" исключили, все необходимые действия и расчеты выполняются в "Стройках".

Выпуск **сводных документов** выполняется в автоматическом режиме.

Для этого на главной панели выбрать функцию "Стройки", в списке строек выделить нужную стройку, правой кнопкой открыть меню и выбрать необходимые виды расчетов, например признак **И1** - для выпуска сводных документов.



Затем откроется фрагмент для заполнения параметров.



После заполнения параметров выпускается сметный расчет, в документах просмотр с признаком И1. Автоматически формируется данное для сводного расчета, которое надо запустить на расчет и, заполнив нужные затраты в открывшемся фрагменте, получить форму сводного расчета.

Для выпуска **Объектной сметы** соответственно отмечается объект в строке, правой кнопкой открывается меню, выбирается вид работ **ИЗ** и выпускается объектная смета.

